

Die Tastatureinheit an den Seitenplatten anbringen.

- jeweils am Netzkabel, am Fußregisterkabel und am Lautsprecherkabel angebrachten Stecker aus der Vorderseite der Lautsprecherereinheit herausziehen.
- Wie in Abb. 10 gezeigt, die Tastatureinheit fest auf die Seitenplatten setzen.
- Beim Aufsetzen der Tastatureinheit darauf achten, nicht die Finger einzuklemmen.
- Die Tastatureinheit durch Festziehen der vier Schrauben (mittlere) befestigen.

An der Orgelrückseite sind die beiden Schrauben in den Grifflöchern, sowie die beiden Schreiben an der Orgelvorderseite - unter dem Spieltisch an dem Winkelisen, auf welchem die Orgellautsprecher befestigt sind abzuschrauben, sowie die Kabel für die Lautsprecher und die Netzkabelverbindung zu lösen.

ig siebenhüter

(Abb. 10)

