

HINWEISE & TIPPS

So kannst du den Amp auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen:

Das Verfahren löscht alle MIDI Presets und setzt den MIDI Empfangskanal auf #1 zurück. Denke daran: Wenn der Speicher erst einmal gelöscht ist, sind deine Daten unwiederbringlich verloren.

- Schalte den Amp aus (Powerschalter, nicht Standby).
- Drücke und halte den CLEAN KANAL /GAIN Schalter.
- Schalte den Amp wieder ein (Powerschalter, nicht Standby).
- Die 4 KANAL LEDs leuchten rot.
- Lasse jetzt den Schalter wieder los.
- Um den Factory Reset zu bestätigen, drücke jetzt den CRUNCH MODE Schalter.
- Falls du den Prozess abbrechen willst, drücke jeden anderen Schalter.

Fußboard Reset:

Auch das Fußboard lässt sich auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen. Das geht wie folgt:

- Trenne die Verbindung des Boards zum Amp - ziehe dazu das Kabel heraus, egal an welcher Seite.
- Drücke und halte den #6 Taster - das ist der ganz rechts liegende.
- Stecke nun das Kabel wieder ein.
- Lasse den Schalter wieder los. Die FX LED fängt an zu blinken.
- Wenn du wirklich den Speicher des Fußboards löschen möchtest, betätige jetzt den #5 Schalter. Möchtest du den Speicherinhalt jedoch behalten, so drücke einen der anderen Taster (#1 bis #4). Denke auch hier daran: Wenn der Speicher erst einmal gelöscht ist, sind die Daten unwiederbringlich verloren.

Lass den Schalter los und das Board beginnt sich mit dem Amp zu synchronisieren.

Die Werkseinstellungen bestehen aus den folgenden Schaltfunktionen:

FSW#1:Clean Mode
FSW#2:Crunch Mode
FSW#3:OD1 Mode
FSW#4:OD2 Mode
FSW#5:Master
FSW#6:Reverb