

Strat Seriell- / Parallel Wiring

Mit dem "Blend Poti" wird in Position 2 und 4 zwischen serieller- und paralleler Schaltung (stufenlos) gewechselt.

