

Das Ton-Poti wurde nicht noch extra mit der Erde verbunden, da das schon über die Kontrollplatte geschieht, muss also nicht sein. Statt des Kondensator (nF) beim Tonpoti könnte man einen Platinensteckverbinder anlöten, z.B.:

<http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1442;GROUPID=3224;ARTICLE=14825;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=29dIFOmqwQAR0AADWplkM3096d73c69ddd9604e10b8d5f3d5a5cb>

Hier braucht man dann nur noch die Kondensatoren (die mit den langen Beinchen) reinschieben und könnte so sehr einfach und ohne viel Aufwand durchtesten. Wer sich nicht festlegen will, kann den gewünschten Kondensator anschließend auch einfach komplett in den Adapter schieben, die Beinchen kappen und es so im E-Fach belassen. Die Teile sitzen fest und können eigentlich nicht rausrutschen. Will man dann einmal einen anderen Sound, steckt man einfach einen anderen Kondensator für ein paar Cent rein.

Wenn man die Kondensatoren bei eingeschaltetem Amp wechselt, sollte man drauf achten, dass man zuerst das Beinchen für die Erdung reinsteckt – sonst brummt's!

