
-1 Oktave
+1 Oktave
-1 Halbton
+1 Halbton
Metronomschläge / Takt
Metronom Lautstärke
-
+
Bluetooth
Bluetooth Audio Kopplung
Bluetooth Audio Kopp Hist löschen
Benachrichtigungston
MY SETUP Einschalt
MY SETUP
Initialisieren
MIDI OUT Kanal (Layer)
MIDI OUT Kanal (Haupt)
Local Control
Ausschaltautomatik
Batterietyp
Piano
E.Piano
Organ
Keyb
Synth
Others
CASIO
CZ
VZ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hall
Halltyp
Equalizer
Layer
Hauptklang
Layerklang
Lautstärke (Layerpart)
Lautstärke (Hauptpart)
Oktave +/- (Layerpart)
Oktave +/- (Hauptpart)
Pedal Art/Haupt/Layer
Sustainzeit (Layerpart)
Sustainzeit (Hauptpart)
Sustain
Velocity ohne Dynamik
Anschlagdynamik