



Hand, Zoom, Ansicht drehen, Auswahl, Notiz hinzufügen, Markierungstext, Text eingeben, QuickSign, Von Datei erstellen, In Text konvertieren, Bilder extrahieren, Zurücksetzen, Mehr mit Pro Upgrade

Dieses Dokument ist geschützt oder hat eingeschränkten Zugriff auf einige Funktionen.

Bitte hier für weitere Optionen klicken...

- Funktionsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Wichtige Hinweise
- Erste Erkundung des FR 18 diatonic
- Beschreibung der Bedienelemente
- Vor dem Spielen
- Anhören der Demosongs
- Arbeiten mit den Sets
- Anwählen und Spielen von Klangfar
- Vorstellung mehrerer praktischer Fu
- Sichern der Einstellungen (User-Prog
- Datenverwaltung über den USB-Por
- Editieren der Funktionseinstellige
- Arbeiten mit MIDI-Geräten
- Vermischtes
- Technische Daten
- Anhang
- Index

Tabulatur 12 (C-Tonart)

TABLATURE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEY	C	C#	D	E ^b	E	F	F#	G	A ^b	A	B ^b	B
	F2 A2	B ^b 2 E ^b 3	D3 F3	F3 A3	B ^b 3 C4	D4 E ^b 4	F4 A4	B ^b 4 C5	D5 E ^b 5	F5 A5	B ^b 5 C6	— G5
	C2 E2	F2 B ^b 2	A2 C3	C3 E3	F3 B ^b 3	A3 C4	F4 B ^b 4	A4 C5	F5 B ^b 5	A5 C6	E5 G5	G5 D5

C+	C	F+	F	B+	B ^b
G+	G	C+	C	F+	F
—	G	A+	A	D+	D
—	E	D+	D	E+	E
—	—	—	—	—	—

- Schließen des Balgs
- Öffnen des Balgs

