

Hohner Terzett (in C)

Code: #'Terzett-C
System: Spezialsystem „Terzett“:
 Einzeltasten erzeugen Drei- oder Vierklänge! (umschaltbar)
Gleichton: nein
Töne 18 (Druck: 8, Zug: 10)
Reihen: 1
Knöpfe: 10
Bässe: 4




Info

Diskant:

Nummer
 (pro Reihe)

Bässe:

Griffschrift-
 Kürzel



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DRUCK (blau: abschaltbarer vierter Zusatzton)

C⁶ C⁶ C⁷ G⁶ C⁶ C⁶ C⁷ G⁶ C⁶ C⁶

ZUG (blau: abschaltbarer vierter Zusatzton)

G⁷ F⁶ F⁶ G⁷ G⁷ F⁶ F⁶ G⁷ G⁷ F⁶