



| Dreiwegschalter | |
|-----------------|----------------|
| Pos. | aktive Pickups |
| 1 | Hals |
| 2 | Hals + Steg |
| 3 | Steg |

| P/P-Miniswitcher | |
|------------------|-------|
| Position | Potis |
| normal | an |
| gezogen | aus |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Benennung | Fender® Telecaster® | Fender Telecaster Gitarrenschtaltung | Nummer 1.1.14 |
| Bemerkungen / Besonderheiten | Standard-Schtaltung mit Poti-Umgehung | gezeichnet von Cadfael | gezeichnet am 10.08.10 |
| | | | Seite 7 |