



Hand Zoom Ansicht An Breite anpassen An Seite anpassen Ansicht drehen

Auswahl Notiz hinzufügen Markierungstext Text eingeben QuickSign

Von Datei erstellen In Text konvertieren Bilder extrahieren Zurücksetzen Mehr mit Pro Upgrade

Dieses Dokument ist geschützt oder hat eingeschränkten Zugriff auf einige Funktionen.

Bitte hier für weitere Optionen klicken...

Seiten

Lesezeichen

- Funktionsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Wichtige Hinweise
- Erste Erkundung des FR 18 diatonic
- Beschreibung der Bedienelemente
- Vor dem Spielen
- Anhören der Demosongs
- Arbeiten mit den Sets
- Anwählen und Spielen von Klangfar
- Vorstellung mehrerer praktischer Fu
- Sichern der Einstellungen (User-Prog
- Datenverwaltung über den USB-Por
- Editieren der Funktionseinstellung
- Arbeiten mit MIDI-Geräten
- Vermischtes
- Technische Daten
- Anhang
- Index

7. Arbeiten mit den Sets

Das FR-18 diatonic ist ein "virtuelles" Akkordeon. Es erzeugt einerseits die Klangfarben zahlreicher Akkordeoninstrumente und enthält andererseits Orchester- (Trompete, Flöte usw.), Orgel- und Schlagzeugklänge.

Das Aufrufen eines Sets entspricht im Grunde dem Spielen auf einem anderen Akkordeon.

Das FR-18 diatonic enthält 12 Sets, die in 4 Familien unterteilt sind. 3 Set-Familien wurden werksseitig vorbereitet ("FOLK", "ETHNIC", "WORLD" – siehe die Beschriftungen unter den Diskantregistern) und können nicht geändert werden. Eine Familie ("USER") kann zum Laden von User-Sets von einem USB-Datenträger verwendet werden.

Die Anzahl der Sets ist von Familie zu Familie verschieden (siehe unten). Beim Aufrufen eines Sets ändern sich die Einstellungen der auf S. 25 erwähnten Parameter. Außerdem werden die Diskant- und Bassregister neu konfiguriert.

Familie	Akkordeon-Sets		
1 FOLK	1-1 Folk	(rot)	
	1-2 Classic	(grün)	
	1-3 Tradition	(gelb)	
2 ETHNIC	2-1 Organetto	(rot)	
	2-2 Diatonic Folk	(grün)	
	2-3 SP Folk	(gelb)	
3 WORLD	3-1 Alpine	(rot)	
	3-2 Cajun	(grün)	
	3-3 Tex Mex	(gelb)	
4 USER	User 4-1	(rot)	[Bandoncon]*
	User 4-2	(grün)	[D-Folk]*
	User 4-3	(gelb)	[Concertina]*

[*] Diese Sets enthalten ab Werk zwar bereits Einstellungen, aber ihr Inhalt kann ersetzt werden.

1. Drücken Sie das [SET]-Register. Es leuchtet blau.



Anm.

Wenn Sie nach Drücken von [SET] kein Diskantregister betätigen, wird die Set-Anwahl nach einer Weile wieder deaktiviert.

2. Drücken Sie ein Register [1]~[4], um die Set-Familie zu wählen.



Die Set-Anwahl verläuft nach folgendem Prinzip:

- Wenn Sie die Set-Familie wählen, die zuvor bereits vorlag, wählt das FR-18 diatonic das nächste Set dieser Familie.

Beispiel: Um von Set "1-1" zu "1-3" zu gehen, müssen Sie Register [1] nach Betätigen von [SET] zwei Mal drücken.

Jedes Set innerhalb einer Familie (1, 2, 3) verwendet eine andere Farbe:

1= rot, 2= grün, 3= gelb

- Wenn Sie eine andere Set-Familie wählen, wechselt